

Монтаж компрессионных фитингов

Снять фаску с трубы под углом 20 градусов



Отметить на трубе расстояние до упорного кольца в муфте



Соединение деталей



Уплотнительное кольцо

